

FUJITSU Component Thermal printer

モバイルプリンタ

FTP-628WSL220 シリーズ

取扱説明書



富士通コンポーネント株式会社

はじめに

このたびは、弊社モバイルプリンタ FTP-628WSL220 シリーズ(以降、本製品と略します)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書(以降、本書と略します)は、本製品を安全にかつ 正しくお使いいただくために守っていただきたい重要な情報が記載 されています。本製品をご使用になる前に本書をよくお読みの上、 正しくお使い下さい。

また、本書はお読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読 みになって下さい。

なお、本製品および本書の内容について、不明な点やお気づきの点がございましたら、担当営業または担当保守員までご連絡下さい。

Bluetooth® は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

Apple、iPod、iPhone および iPad は米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

Android は Google Inc.の商標です。

その他、本書に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

All Rights Reserved, Copyright FUJITSU COMPONENT LIMITED 2014

ご注意

■ 内容の変更

本製品および本書の内容については、改良などのために予告なく 変更することがあります。

■ ハイセイフティ用途での使用

の連絡先にご相談ください。

本製品は、通常の産業用、一般用、パーソナル用、家庭用、などの一般的用途を意図して設計・製造されております。原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御などの極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途、ならびに海底中継器、宇宙衛星など、極めて高度な信頼性が要求される用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性ならびに信頼性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、「製品のお問合せ」

■ 著作権

本製品および本書は、富士通コンポーネント株式会社の著作物です。本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

■ 電波干渉

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としておりますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取扱いをして下さい。

Bluetooth 対応製品では 2.4GHz 帯域の電波を使用しています。 この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の ほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を 要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線 局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用 されています。

- この機器を使用する前に、近くに医療機関や工場がない ことを確認して下さい。
- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生 した場合には、速やかに使用場所を変えるか、機器の運用 を中止して下さい。
- 3. 不明な点、その他お困りのことが起きたときは、ご購入先または「製品のお問合せ」の連絡先までお申しつけ下さい。

■ 国外への持ち出し

サーマルプリンタ製品は輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の八項等の対象となります。また、サーマルプリンタ製品は輸出貿易管理令別表第一の十六項および外国為替令別表の十六項に該当します。輸出に際しては「外国為替および外国貿易法」ならびに「米国輸出管理規制(EAR)」などの法令を遵守ください。当社サーマルプリンタ製品を使用した貴社製品が、「外国為替および外国貿易法」ならびに「米国輸出管理規制(EAR)」などの法令に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合には、該当製品を輸出するに際しては同法に基づく許可が必要になります。

■ 保証

お客様の誤った操作取扱い方法や使用環境に起因する障害、当社が指定していない周辺パーツの使用に起因する障害については 責任を負いかねますのでご了承下さい。

また、本製品の使用や故障により生じた損失、逸失利益または第 三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負 えません。

なお、本製品の障害の保証範囲はどのような場合でも、本製品の 代金としてお支払いいただいた金額を超えることはありません。

安全上の注意事項

■ 記号の意味

本書では以下の記号が使われております。それぞれの記号の意味をよく理解して本書をお読み下さい。

万一、異常が発生した場合は直ちに使用を止め、ご購入先にご連絡下さい。

⚠ 危険	「危険」とは、正しく使用しない場合、死亡する、または、重傷を負うような切迫した危険があることを示しま
	す。本書にはこのレベルの記載はありません。
↑ 警告	「警告」とは、正しく使用しない場合、死亡する、また
	は、重傷を負うことがあり得ることを示しています。
	「注意」とは、正しく使用しない場合、軽傷、または中
_	 程度の傷害を負うことがあり得ること、当該製品自体ま
注意 注意	たはその他の使用者などの財産に損害が生じる危険性
	があることを示しています。
	13 Baccano cons 9 °
	してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるも
	のです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示
l G	されています。
	たれているす。 危険、警告、注意を促す内容であることを告げるもので
_	
	す。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示され
	ています。
	必ず従っていただく内容であることを告げるものです。
	記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されてい
	ます。
■ 重要	本製品をご使用になる上で、重要な点を示します。

■共通の注意事項

⚠ 警告

0

腐食性ガスや塩風などが発生する場所で使用しないで下さい。

故障 火災、故障の原因となります。

1

分解や改造をしないで下さい。

分解 火災、故障の原因となります。

また、無線機の改造は法律違反となり罰則を受けることがあります。

火中投入したり、加熱したりしないで下さい。

火災、火災、感電、故障の原因となります。

 \triangle

水中投入や水のかかる場所で使用しないで下さい。

火災 火災、感電、故障の原因となります。

◬

高温になる場所(火や暖房器具の近く、直射日光の当たる場所

火災 や炎天下の車内など)で使用や保管、放置はしないで下さい。 火災、故障の原因となります。

落下させる、投げるなど強い衝撃を与えないで下さい。

火災、火災、故障の原因となります。

濡れた手での使用および飲料水等の液体、クリップ等の異物を

火災 投下しないで下さい。

火災、感電、故障の原因となります。

使用中に異音や過剰な発熱、異臭や発煙が発生した場合には、

使用し続けると、火災の原因となります。

/ 注意

歩行中や自動車、自転車など車両の運転中に使用しないで下さ い。転倒によるけが、事故の原因になります。 けが

高電圧装置、大型モーター等の放射ノイズの大きい機器やテレ ビ、スピーカなどの強い磁気が発生する機器からは、できる限 故障 り離して設置して下さい。

誤動作、故障の原因となります。

直射日光の当たる場所や、油や鉄を含むホコリの多い場所では ∕逊

火災 使用しないで下さい。 火災、故障の原因となります。

所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合、充電器を ∕逊 外し、充電を止めて下さい。 火災

火災、液漏れ、故障の原因となります。

プリンタに接続されたケーブルに無理な力が加わらないように 火災 して下さい。

断線による火災、感電の原因となります。

電源ラインはノイズを発生する他の装置(大型モーター等)とは 分離して下さい。 故障

誤動作、故障の原因となります。

障害

本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、 正しくお使い下さい。

誤った使用により障害を引き起こす可能性があります。

■ プリンタ本体ご使用上の注意事項

҈Ү. 警告

航空機内や病院など電波の発生を禁止されている場所では使用 しないで下さい。

事故

運行装置に影響を与え、事故の原因となります。

モーター、印字ヘッドおよび支持板は動作に伴い高温になりま 火傷すので、直接手を触れないで下さい。

火傷の恐れがあります。

停止後も直ぐには放熱しませんので触れる場合には充分時間を 空けて下さい。

ケースの隙間(コネクタ部など)から燃えやすい物や金属物を

火災 入れないで下さい。

火災、感電、故障の原因となります。



ヘッドのクリーニングはプリンタの電源を必ず切断し、

火傷へッドが充分冷えていることを確認してから行って下さい。 火傷の恐れがあります。

⚠ 注意



用紙カッターの用紙挿入口、排出口には絶対に指および金属等 を挿入しないで下さい。

けがの原因となります。



ギヤ、ベルトなどの可動部に指や髪等を巻き込まないよう注意 して下さい。

巻き込みによるけがの原因となります。

■ バッテリーご使用上の注意事項

⚠ 危険

バッテリーを他の機器や用途に転用しないで下さい。

仕様の差異によりバッテリーの故障、機器の故障の原因となり 故障 ます。

バッテリーは分解しないで下さい。

分解 火災、故障の原因となります。

指定以外のバッテリーは使用しないで下さい。

火災 火災、故障の原因となります。

バッテリーを本製品以外または指定以外の充電器で充電しない 火災 で下さい。

火災、故障の原因となります。

∕逊∖

バッテリーを外部短絡させないで下さい。

火災、感電、故障の原因となります。 火災

廖

バッテリーを加熱したり電極にハンダ付けをしたりしないで

火災下さい。

火災、感電、故障の原因となります。

バッテリーに衝撃を加えたり、加圧したりしないで下さい。

内部短絡により、火災、故障の原因となります。 火災

/ 注意



長時間使用しない場合にはプリンタ本体からバッテリーを抜い て保管して下さい。

故障、劣化の原因となります。



バッテリーの取り外しは、必ず電源を切断してから行って下さ い。故障の原因となります。

■ AC アダプターご使用上の注意事項

⚠ 危険

0

AC アダプターを他の機器や用途に転用しないで下さい。

故障 バッテリーの故障、機器の故障の原因となります。

指定以外の電圧、周波数の電源に接続しないで下さい。

火災、火災、感電、故障の原因となります。

指定以外の AC アダプターは使用しないで下さい。

火災、火災、故障の原因となります。

⚠ 注意

火災

長時間使用しない場合には電源ケーブルを抜いて保管して下さい。

埃や湿気などにより火災、感電の原因となります。



AC アダプターの接続および取り外しは、必ず電源を切断してから行って下さい。

故障の原因となります。

■ 製品の警告表示

本製品には以下の警告表示ラベルが貼付されています。 本ラベルは絶対に剥がしたり、表示を消したりしないで下さい。 また、汚れなどによって表示が見えにくくなった場合は、 ご購入先にご連絡下さい。

警告表示	警告内容
HEAD ヘッド	印字ヘッドおよび支持板は印字に伴い 高温になります。直接手を触れないで下 さい。
GEAR & HOOK ギア・フック	ギヤ、フックなどの稼動部に指や髪等を 巻き込む、または挟み込まないように注 意下さい。 巻き込み、挟み込みによって けがをする恐れがあります。
CAUTION 注意	用紙交換時等で用紙カッターに手を触れないようにして下さい。刃の接触によりけがをする恐れがあります。

目次

1	製品の	種類 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13	3
2	ご使用	の前に(準備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14	4
	2.1	箱から取り出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・14	4
	2.2	オプションパーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1!	5
	2.3	各部の名称・・・・・・・16	6
	2.4	バッテリーを入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・19	9
	2.5	AC アダプターをつなぐ (充電) ······ 20	Ó
	2.6	AC アダプターをつなぐ (動作) ····································	1
	2.7	用紙をセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22)
	2.8	ベルト金具のセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・2	3
3		する2	
,	3.1	〒源を入れる·······24	
	3.2	テスト印字をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.3	USB 通信 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3.4	Bluetooth 通信····································	
	3.5	プリンタエラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
/.		示	
4	4.1		י 1
	4.1	プリンタエラー時の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	ו כ
	4.2	充電時の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32	2
	4.5 4.4	メンテナンスモード時の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・3:	
г		ナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・) /
Э		サーマルヘッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	+
	5.1	プラテンローラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.2	月紙センサー······3:	
	5.3	用紙 レブリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.4		
_	5.5	POWER/FEED スイッチ・・・・・・・・・・・・33	/
		`ルシューティング · · · · · · · · · 38	
/		様	2
	7.1	基本仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.	
_	7.2	用紙 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		クル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
9		4.	
	9.1		
1() お問行	음世 ········ 4 ⁻	7

1製品の種類

本製品には以下の相違点があります。

本書に説明があっても、お買い上げいただきました製品によっては対応していない機能がありますのでご注意下さい。

モデル名




表 1. 添付品

内容 a	本体	バッテリー	ベルト金具	AC アダプター	AC ケーブル
20	\circ	\circ	\circ	\circ	×
21	\circ	0	0	0	0

表 2. インターフェース

内容 b	Bluetooth	Bluetooth (iOS 対応)	
20	\circ	0	0
21	0	×	0
22	×	×	0


2 ご使用の前に(準備)

2.1 箱から取り出す

本製品には以下のものを付属しています。箱を空けて、添付品が揃っているか確認をして下さい。

製品型格によってはオプションパーツの添付がある場合がございます。


もし足りないものがありましたらご購入先にお問合せ下さい。



プリンタ本体



安全に関する注意事項



AC アダプター



バッテリー



ベルト金具

2.2 オプションパーツ


本製品をより良くお使いいただくために、以下のオプションパーツを準備しています。

購入方法については、本製品のご購入先にお問合せ下さい。



2.3 各部の名称

■ 前面(カバークローズ状態)



1 用紙カバー : カバーを開けて用紙をセットします。

(2) **用紙カッター** : 用紙を切断します。

3 **状態 LED** : プリンタの状態を表示します。

4 **POWER スイッチ** :電源を ON/OFF します。


5 FEED スイッチ :用紙送りをします。

6 カバーオープンレバー : カバーを開けるときに操作します。

USB 用コネクタ : カバーを開けて PC などと接続します。


8 バッテリーカバー : カバーを開けてバッテリーを入れます。

■ 前面(カバーオープン状態)



プラテンローラー : 用紙を送るゴムローラーです。


10 **警告ラベル** : 使用の際の警告を示すラベルです。



サーマルヘッド : 用紙に熱を加え印字を行います。

12 **用紙センサー** : 用紙の状態を検出するセンサーです。

■ 底面



13 ベルト金具用ねじ : ベルト金具を取付けるためのねじです。

14 AC アダプター用コネクタ : カバーを開けて AC アダプターを


接続します。

(15) **製品ラベル** : 製品の型格などが表示されたラベルです。


2.4 バッテリーを入れる

⚠ 注意


- ・バッテリーの寿命は、充電回数約 500 回(常温使用時)です。 劣化バッテリーでの使用は誤動作を引き起こすだけでなく、機器を破壊 する可能性があります。
- バッテリーカバーのロック部 を押し手前に引いてカバーを 開けて下さい。



② バッテリーのラベル面を下に向け、端子が見える方を挿入して下さい。



③ バッテリー挿入口にバッテリー カバーのフックを掛けてカバー を閉じて下さい。



2.5 AC アダプターをつなぐ(充電)


本プリンタに内蔵している充電機能を使い、プリンタに バッテリーを入れて充電します。

小 注意


- 充電異常が発生する場合は直ちに充電をやめて下さい。
- ① AC ケーブルを AC アダプターに 接続し、AC プラグをコンセントに 接続して下さい。



② AC アダプター用コネクタカバーを開 けて、AC アダプターの DC 出力端子 を AC アダプター用コネクタに接続 して下さい。



- ③ 充雷が始まると IFD が赤点灯し、バッテリーが満充電になる と消灯します。充電時の LED 表示については 4.3 項を参照し て下さい。
- ④ カバーを閉める際はカバーフックを 掛けて、中央を押して閉めて下さい。






充電はプリンタ電源が OFF の状態でしかできません。


2.6 AC アダプターをつなぐ(動作)

本製品は AC アダプターでも動作させることができます。

① AC ケーブルを AC アダプターに 接続し、AC プラグをコンセントに 接続して下さい。



② AC アダプター用コネクタカバーを 開けて、AC アダプターの DC 出力 端子を AC アダプター用コネクタに 接続して下さい。




③ プリンタの電源を入れます。電源の入れ方は 3.1 項を参照して下さい。

☆ 重要


- AC アダプターで動作させる場合であっても、プリンタにはバッテリー を入れておかなければいけません。
- ・ プリンタの電源が OFF のときは充電を行いますが、電源が ON の時は 充電を行いません。

2.7 用紙をセットする

① カバーオープンレバーを矢印の 方向に押し上げ、用紙カバーを 開けて下さい。





② 用紙をプリンタにセット して下さい。



③ 用紙の端を外に出して、用紙カバーを閉じて下さい。

閉じるときは、用紙カバーの中央を しっかりと押して下さい。








2.8 ベルト金具のセット

オプションパーツのベルト金具を取り付け、プリンタを腰ベルトに装着することができます。

ベルト金具は次のような方向に接続することを推奨いたします。







取り付け方

- ①プリンタ底面のベルト金具用ねじを外して下さい。
- ② ベルト金具をお好みの方向に配置し、ベルト金具用ねじを止めて下さい。

≝ 重要

- ・ベルト金具がストッパーに乗り上げると正しく取付けできません。
- ・ベルト金具にねじ穴は 2 つあります。取付け向きによって使う穴が 異なります。

3 印字をする

3.1 電源を入れる

- ① 状態 LED が緑色に点灯するまで POWER スイッチを押し続けて下さい。
- ②電源を切る場合は、POWER スイッチを状態 LED が消灯するまで押し続けて下さい。

3.2 テスト印字をする


本製品にはテスト印字機能を搭載しています。 テスト印字ではプリンタの設定を確認することができます。

- ① 雷源が切れている状態で、FFFD スイッチを押して下さい。
- ② FFFD スイッチを押したまま、雷源を入れて下さい。 テスト印字が開始します。
- ③ テスト印字が終了すると、プリンタは自動的に電源を OFF し ます。
- ④テスト印字を中断したい場合は電源を切って下さい。
- ⑤テスト印字の内容は次頁を参照して下さい。 (テスト印字内容はモデルにより異なります。)

造 重要

用紙なしや用紙カバーオープンのようにプリンタエラーの状態では テスト印字が行われません。

エラーの状態を解除してから実行して下さい。



3.3 USB 通信

USB 通信により、パソコンなどの端末とつないで印字する場合には以下の手順で接続をして下さい。

- ① USB ケーブルを準備して下さい。プリンタ側(デバイス側) のプラグはミニ B タイプです。
- ② USB 用カバーを開いて USB のプラグを USB 用コネクタに挿して下さい。
- ③ホスト側のプラグをホスト端末に挿して下さい。
- ④ ホスト側のアプリケーションを起動(COM ポートオープン) すると、接続完了となります。 このとき、状態 LED の表示が USB 接続状態となります。

≝ 重要

他のインターフェースが接続しているときには接続ができません。

3.4 Bluetooth 通信

Bluetooth 通信により、パソコンなどの端末とつないで印字する場合には以下の手順で接続をして下さい。

接続の方法は端末などによって異なるため、基本的な接続手順の例となります。

- ①プリンタの電源を入れて下さい。
- ②ホストから Bluetooth デバイスの検索を行して下さい。
- ③ 接続したいデバイス名が表示されるので、そのデバイスと接続して下さい。
- ④ PIN コードの要求がある場合は 9999 を入力して下さい。 (工場出荷状態の設定の場合)
- ⑤ 接続認証が成功すると接続完了となります。 このとき、状態 LED の表示が *Bluetooth* 接続状態となります。

·<u></u> 重要

- ・この通信に対応していない製品があります。 対応製品については1項を参照して下さい。
- ・一般的な端末との接続については、9.2 項を参照して下さい。
- ・他のインターフェースが接続しているときには接続ができません。

3.5 プリンタエラー

プリンタは正常に印字/動作ができない状態のときにエラーとなります。エラーが発生すると、状態 LED や通信によりエラーの種類を通知します。

エラーが発生した場合にはその原因を取り除き、正常な状態に してから使用して下さい。

各エラーの原因とエラー解除例を以下に説明します。

エラー	原因	エラー解除方法
用紙なし	・用紙カバーの中に用紙がない。・用紙があるが正しくセットされていない。・用紙センサー部分にごみが溜まっている。	・2.7 項を参考に正しく 用紙をセットして下さい。 ・5.3 項を参考に用紙 センサーをクリーニン グして下さい。
用紙 カバーオープン	・用紙カバーが開いて いる。	・2.7 項を参考に正しく 用紙カバーを閉じて下 さい。
サーマルヘッド 温度異常	・サーマルヘッドが高温に なっている。	・しばらく印字を行わないで下さい。 サーマルヘッドの温度が下がりエラーから 復帰します。

● 重要

- ・ 本プリンタは印字部の温度を上げて用紙に熱を加えることで印字しているため、温度が上がること自体は異常な動作ではありません。
- ・ 周囲温度が高い場合にはサーマルヘッド温度異常が発生しやすくなり ます。

エラー	原因	エラー解除方法
電源電圧異常	・バッテリーの残量が低下 している。 ・AC アダプターが故障し ている。(AC アダプター 動作時)	・バッテリーを充電して下さい。 ・AC アダプターを交換 して下さい。
マーク未検出	・用紙のマークが正しく 印刷されていない。・用紙センサーにごみが 溜まっている。・直射日光が当たっている。	・マークが正しく印刷 されている用紙を使用 して下さい。 ・5.3 項を参考に用紙 センサーをクリーニン グして下さい。 ・直射日光の当たらない 場所で使用して 下さい。
ハードウェア異常 MCU 動作異常 RAM 異常 Bluetooth 異常	・プリンタが故障して いる。	・プリンタを修理に 出して下さい。
充電異常	・バッテリーが故障している。・充電に使用している AC アダプターが故障している。・プリンタの制御基板が故障している。	・バッテリーを交換して下さい。 ・AC アダプターを交換して下さい。 ・AT アダプターを交換して下さい。 ・本プリンタを修理に出して下さい。

┪ 重要

バッテリーをフル充電しても、すぐに電源電圧異常やローバッテリーが発生する場合は、バッテリーの劣化が考えられます。新しいバッテリー に交換して下さい。

4 LED 表示

LED 表示ではプリンタエラーやバッテリー残量といったプリンタの状態を表示します。

≝ 重要

直射日光下等の明るい場所では状態表示ランプが見えにくい場合があります。

4.1 正常動作時の表示

プリンタ状態		LED表示 (LED表示の記号 ○:点灯、●:点滅)					
		橙	赤	点滅サイクル 単位[msec]			
待機状態	● 1回			点灯 125 125 消灯 1000 1			
USB接続中	● 2回			点灯 125 125 消灯 1000			
Bluetoothリンク中	● 3回			点灯 125 125 125 消灯 250 250 1000			
電源切断時	0			点灯 1000 消灯 電源OFF			
ローバッテリー	•		•	点灯 500 500 500 500 緑 赤 緑 赤			

4.2 プリンタエラー時の表示

プリンタ状態		LED表示 (LED表示の記号 ○:点灯、●:点滅)					
		橙	赤	点滅サイクル 単位[msec]			
用紙なし		● 1回		点灯 125 消灯 1000 []			
用紙カバーオープン		● 2回		点灯 125 125 消灯 250 1000 1			
サーマルヘッド温度異常		● 3回		点灯 125 125 125 消灯 250 250 1000			
電源電圧異常		● 4回		点灯 125 125 125 125 消灯 250 4回点滅 1000 1			
ハードウェア異常		● 5回		点灯 125 125 125 125 消灯 250 5回点滅 1000			
マーク未検出		● 6回		点灯 125 125 125 消灯 250 6回点滅 1000 1			
MCU動作異常、RAM異常		● 7回		点灯 125 125 125 消灯 1250 7回点滅 1000 1			
Bluetooth異常		● 8回		点灯 125 125 125 125 消灯 250 8回点滅 1000			

4.3 充電時の表示

プリンタ状態		LED表示 (LED表示の記号 ○:点灯、●:点滅)				
フラフラ1八部 	緑	橙	赤	点滅サイクル 単位[msec]		
充電中			0	点灯 充電開始 消灯 ————————————————————————————————————		
満充電				点灯 充電中 満充電		
充電異常 (過充電電池、 過放電電池、 充電オーバータイマ)			•	点灯 950 消灯 950		

4.4 メンテナンスモード時の表示

LED表示 (LED表示の記号 ○:点灯、●:点滅)						
緑	橙	赤	点滅サイクル 単位[msec]			
			占打 125 1000			
		•	赤格			
				縁 橙 赤 点滅サイクル 単位[msec] 125 1000		

5 メンテナンス

本プリンタは定期的にメンテナンスをしてお使い下さい。



/ 注意

- ・バッテリーを入れた状態または AC アダプターを接続した状態で メンテナンスをしないで下さい。
- ・本項で指示している部分以外は絶対に手入れや分解、修理を行わない で下さい。

5.1 サーマルヘッド

月に1回サーマルヘッドをメンテナンスして下さい。

- ① 用紙カバーを開けて下さい。
- ② 綿棒等柔らかいものにアルコールを染み込ませ、サーマル ヘッドの汚れが取れるまで優しく拭いて下さい。 アルコールは市販の IPA(イソプロピルアルコール)を 使用して下さい。
- ③ 乾燥した柔らかい布で拭き取り、自然乾燥するまで 待ってから用紙カバーを閉めて下さい。

5.2 プラテンローラー

月に1回プラテンローラーをメンテナンスして下さい。

- ① 用紙カバーを開けて下さい。(2.7 項参照)
- ② アルコールを塗布した布で汚れを拭き取って下さい。 アルコールは市販の IPA(イソプロピルアルコール)を 使用して下さい。
- ③ 乾燥した柔らかい布で拭き取り、自然乾燥するまで待って、 用紙カバーを閉めて下さい。

5.3 用紙センサー

月に1回用紙センサーをメンテナンスして下さい。

- ① 用紙カバーを開けて下さい。(2.7 項参照)
- ②柔らかいナイロンブラシ等を用い、紙粉等の塵ゴミを取り除いて下さい。


≝ 重要

用紙センサーは光学式センサーのため、強くこするとレンズに キズが付き、正しく用紙を検出できなくなる恐れがあります。

5.4 用紙カバー

用紙カバーが外れてしまった場合、以下の手順で修理して下さい。

① 用紙カバーを開いた状態で用紙 カバーの開閉支点をプリンタ 本体にまっすぐ押しこんで取付 けて下さい。




用紙カバー開閉支点

② 用紙カバーの開閉を 2~3 回行い、開閉が正しくできることを確認して下さい。


5.5 POWER/FEED スイッチ

POWER スイッチまたは FEED スイッチが外れてしまった場合、 以下の手順で修理して下さい。

①ケース側内部とスイッチ側の 四角形状が合うようにスイッチ を押し込んではめて下さい。FEED スイッチは楕円形が合う ようにはめて下さい。



【全面】



②修理したスイッチが正しく機能することを確認して下さい。

6 トラブルシューティング

■ 電源

現象	考えられる原因	対策/処置	
電源が入らない	バッテリーが入っていますか? または 挿入方法が 間違っていませんか?	バッテリーを正しく入れ て下さい。(2.4項)	
	バッテリーの充電は十分で すか?	バッテリーを充電して下 さい。(2.5項)	
	POWER スイッチを正しく 押していますか?	POWER スイッチを正しく押して下さい。(3.1項)	
	バッテリーが古くなってい ませんか?	新しいバッテリーに交換 して下さい。	
充電ができない または 充電異常が発生	バッテリーが入っています か? または 挿入方法が 間違っていませんか?	バッテリーを正しく入れ て下さい。(2.4項)	
する	バッテリーが古くなってい ませんか?	新しいバッテリーに交換 して下さい。	
	AC アダプターは正しく 接続されていますか?	AC アダプターを正しく 接続して下さい。(2.5 項)	
	バッテリーが既にフル充電 になっていませんか?	充電は不要です。	
	プリンタの電源は入っていませんか? プリンタの電源が入った状態では充電できません。	プリンタの電源を OFF して下さい。(3.1項)	
	動作温度に問題はありませ んか?	正しい動作温度で充電し て下さい。(7.1 項)	
電源が突然切れる	オートパワーオフが設定されて いませんか?テスト印字で設定 を確認してください。(3.2 項)	オートパワーオフ機能による正常な動作です。	
	バッテリー残量が少なくなっていませんか? プリンタエラーが発生して	バッテリーを充電して下さい。(2.5項) 各エラーに応じた処置を	
ナムに バーニロ	いませんか? (4.2 項)	して下さい。(3.5 項)	
すぐにバッテリー がなくなる	バッテリーが古くなってい ませんか?	新しいバッテリーに交換 して下さい。 	

■ 通信

104	#2.24.7 FF	+1475 / htt PE
現象	考えられる原因	対策/処置
通信できない	プリンタの電源が切れてい	プリンタの電源を入れて
(共通)	ませんか?	下さい。(3.1 項)
	本製品に対応したアプリ	本製品に対応したアプリ
	ケーションまたはドライバ	ケーションまたはドライ
	を使用していますか?	バを使用して下さい。
通信できない	USB ケーブルは正しく	ケーブルを正しく接続し
(USB)	接続できていますか?	て下さい。(3.3 項)
	USB ケーブルに断線などの	故障していないケーブル
	故障はありませんか?	を使用して下さい。
	Bluetooth が接続されてい	Bluetooth のリンクを
	ませんか?	切断してから USB 通信を
		行って下さい。
	USB COM ドライバが正し	COM ドライバを正しく
	くインストールされていま	インストールして下さい。
マニテナナー、	すか?	115.644.4
通信できない	リンク接続は正しくできて	リンク接続を正しく
(<i>Bluetooth</i>)	いますか?	行って下さい。(3.4項)
	USB が接続されていません	USB を切断してから
	か?	Bluetooth リンク接続を
	、**/= 株/+ CDD プロコー /	行って下さい。
	送信機は SPP プロファイル	SPP プロファイルに対応
	に対応していますか?	した送信機を使用して下
		さい。 電池陪宝を引き起るオギ
	近くに電波障害を引き起こ す機器がありませんか?	電波障害を引き起こす装 置を停止するか、装置から
	9 放路がめりませんが?	直を停止するが、装直がら 送信機とプリンタを遠ざ
		达信機とフリフタを遠さ けて下さい。
	送信機とプリンタの間に	遮蔽物が無い場所で使用
	電波を遮断する遮蔽物が	して下さい。
	ありませんか?	
		<u> </u>

■ 印字

旧会	老うにわる時円	₩¥/m\\	
現象	考えられる原因	対策/処置	
紙送りしない	プリンタの電源が切れてい		
または	ませんか?	下さい。(3.1項)	
斜めに紙送りする	用紙が正しくセットされて	用紙を正しくセットして	
	いますか?	下さい。(2.7項)	
	用紙カバーは閉じています	用紙カバーをしっかりと	
	か?	閉じて下さい。(2.7項)	
	プリンタエラーが発生して	各エラーに応じた処置を	
	いませんか?(4.2 項)	して下さい。(3.5 項)	
	プラテンローラーにごみが	プラテンローラーをクリ	
	付着していませんか?	ーニングして下さい。(5.2	
 印字しない	 プリンタの電源が切れてい	│項) │プリンタの電源を入れて	
中子しゆい	プリプタの電源が切れてい ませんか?	フリフタの電源を入れて 下さい。(3.1項)	
	<u>あらんが:</u> 用紙が正しくセットされて	用紙を正しくセットして	
	一のますか?	下さい。(2.7 項)	
	<u> </u>	用紙カバーをしっかりと	
	か?	閉じて下さい。(2.7項)	
		各エラーに応じた処置を	
	いませんか?(4.2 項)	して下さい。(3.5項)	
	サーマルヘッドにごみが付	サーマルヘッドをクリー	
	着していませんか?	ニングして下さい。	
		(5.1 項)	
印字が薄い	プリンタの電源が切れてい	プリンタの電源を入れて	
または	ませんか?	下さい。(3.1 項)	
印字が乱れる	用紙が正しくセットされて	用紙を正しくセットして	
	いますか?	下さい。(2.7 項)	
	サーマルヘッドにごみが付	サーマルヘッドをクリー	
	着していませんか?	ニングして下さい。	
		(5.1項)	
	正しい用紙を使用していま	正しい用紙を使用して下	
	すか?	さい。(7.2 項)	
	バッテリーが古くなってい	新しいバッテリーに交換	
	ませんか?	して下さい。	

■ その他

現象	考えられる原因	対策/処置	
印字開始位置が ずれる	マーク検出ができています か?(4.2 項)	マーク検出が正常にできるようにして下さい。	
		(3.5項)	
速度が遅い 	バッテリー残量が少なく なっていませんか?	バッテリーを充電して 下さい。(2.5 項)	
	バッテリーが古くなってい ませんか?	新しいバッテリーに交換 して下さい。	
	黒が多い印字をしていま せんか?	黒が多い場合印字が遅く なりますが、故障では ありません。	
	周囲温度が低くありません か?	周囲温度が低い場合、印字 が遅くなりますが、故障で はありません。	
用紙カバーが 開閉できない	用紙カバーが外れていませ んか?	用紙カバーを正しく セットして下さい。	

當 重要

これらの方法で解決しない場合は担当営業または担当保守員まで ご相談下さい。

7 製品仕様

7.1 基本仕様

項目	内容
印字方式	ダイレクトサーマル
解像度	8 ドット/mm(203dpi)
外形寸法	84×136.5×43.6mm
質量	約 220g(バッテリー含む、用紙含まず)
有効印字幅	48mm
印字速度	AC アダプター使用時:最大 90mm/秒
	満充電バッテリー使用時:最大 70mm/秒
	(印字率 12.5%)
文字	英・数・カタカナ: 8x16、16x16、
	12x24、24x24
	漢字 : 16x16、24x24
バーコード	UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13)、
	JAN8(EAN8)、CODE39、ITF、
	CODABAR、CODE128、
	GS1 DataBar、QR コード、
	MAXI コード、PDF417
インターフェース	USB、 <i>Bluetooth</i> (製品種類による)
適合規格	TELEC、VCCI、FCC、IC、
	CE マーキング、NTC
動作温度	0~50℃(印字品質保証は 5~40℃)
	0~40℃ (AC アダプター使用時)
動作湿度	30~85%RH(結露なきこと)
保存温度	-20~60℃
保存湿度	5~90%RH(結露なきこと)

7.2 用紙

項目		仕様	
種類	感熱紙		
幅	58 ⁺⁰ mm		
外径	φ36mm 以下		
内径	φ 8mm 以上		
厚み	60∼80µm		
指定用紙	タイプ	品名	メーカー
	高感度用紙	TF50KS-E4	日本製紙
	標準用紙	TF60KS-E	日本製紙
		PD150R	王子製紙
	中期保存用紙	TP60KS-F1	日本製紙
		PD170R	王子製紙
		P220VBB-1	三菱製紙
	長期保存用紙	HA220AA	三菱製紙

≝ 重要

記録紙は化学反応で発色する用紙のため、以下の点に気を付けて使用および保管をして下さい。

- ・ 高温高湿の場所での保管をしないこと。
- ・ 直射日光の当たる場所での長時間保管をしないこと。
- ・ 印字した用紙を貼り付けるときに、溶剤系の糊を使用しないこと。
- · 可塑剤を含んだプラスチックフィルムに長時間密着させないこと。
- ・ ジアゾコピー紙と複写後すぐに密着させないこと。
- 水濡れや引っかきをさせないこと。

8 リサイクル

本製品は金属、プラスチック部品を使用しています。 廃棄するときは各自治体の指示に従って下さい。 また、リチウムイオンバッテリーは取り外して地域で定められ たリサイクル処理をしてください。



本製品のバッテリーには、主な材料として希少な資 源が使われております。限りあるこの希少な資源を 無駄なく使うためにリサイクルによる再資源化を 推進しております。

使用済みのバッテリーは捨てずに「充電式電池リサイクル協力 店上に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあるリサイク ルボックスに入れて下さい。

使用済みのバッテリーのお届け先(リサイクル協力店)に ついては、以下にお問い合わせ下さい。

一般社団法人 IBRC

03-3434-0261 TEL

ホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents



小 注意

使用済みの充電池をリサイクル協力店に備え付けのリサイクルボックス に入れる際は以下のことにご注意下さい。

- ・ バッテリーの電極はセロテープなどを貼り付けて覆い、絶縁した状態 でリサイクルボックスへお入れ下さい。
- バッテリーを分解しないで下さい。

9 付録

9.1 Bluetooth 通信

- (1) Android 端末の場合
 - ① プリンタの電源を入れて下さい。
 - ② Android のメニューで「設定」→「無線とネットワーク」 を開き、Bluetooth を ON にして下さい。
 - ③「Bluetooth 設定」を開き、「Bluetooth 端末」欄に 「FTP-628WSL…」が表示されたらタップして下さい。 (表示されない場合、「デバイスのスキャン」をタップして下さい。)
 - ④ PIN コードを入力し、「OK」をタップして下さい。 PIN コードは工場出荷状態では「9999」です。 (二回目以降の接続時は PIN コード入力不要です。)
 - ⑤ プリンタとの接続が成功すると「Bluetooth 端末」欄の「FTP-628WS…」に「ペア設定、非接続」と表示されます。
 - ⑥ アプリケーションを使い接続や印刷を行って下さい。

(2) iOS 端末の場合

- ① プリンタの電源を入れて下さい。
- ② iOS のメニューで「設定」→「一般」→「*Bluetooth*」を 開き、*Bluetooth* を ON にして周辺の *Bluetooth* 機器を 検索して下さい。
- ③「デバイス」欄に「FTP-628WS…」が表示されたらタップして下さい。
- ④ PIN コードを入力し、「登録」をタップして下さい。 PIN コードは工場出荷状態では「9999」です。 (二回目以降の接続時は PIN コード入力不要です。)
- ⑤ プリンタとの接続が成功すると「デバイス」欄の 「FTP-628WSL…」に「接続されました」と表示されます。
- ⑥ アプリケーションを使い接続や印刷を行って下さい。

10 お問合せ

製品のお問合せについては、ご購入先または以下にお問合せ下 さい。

また、故障や修理をご依頼する場合には症状などの情報に加え、 製品のモデル名、製品シリアル番号を合わせてご連絡下さい。

製品のお問い合わせ

富士通コンポーネント株式会社

第二マーケティング部

Tel: 03-5449-7014 Fax: 03-5449-2628

E-mail: promothq@fcl.fujitsu.com

MEMO

モバイルプリンタ FTP-628WSL220 シリーズ

取扱説明書

L0NA02265-L13201RS

発行日 2014年4月 第1版

発行責任 富士通コンポーネント株式会社

FUJITSU